

Konfigurointi

Huawei B660

V1.0

HajaKaista Oy

Juhani Miettunen

p. 044-734 5620


Tämä ohje on tarkoitettu Huawei B660 –modem-routerille, joka näyttää tältä:



1. KONFIGURAATIOTIEDOSTON LATAUS

Kytkeydytään laitteeseen järjestelmään kaapelilla. Laitteessa ei tarvitse olla SIM-korttia konfiguroinnin tekemistä varten. WLANilla kytkeytyminen on myös mahdollista laitteen pohjasta löytyvää verkon nimeä ja salasanaa käyttäen. Laitteen osoite webbiselaimessa on: **192.168.1.1** Tämä kirjoitetaan selaimen osoitekenttään (samaan paikkaan kuin esimerkiksi www.hajakaista.fi).

Selaimessa avautuva ikkuna näyttää tältä:




Password -kenttään syötetään salasanaksi: **admin** ja painetaan Login.


Seuraavaksi avautuu tämä ruutu:




Ylhäältä oikealta valitaan Maintenance, ja päästään tähän:




Vasemmalta valitaan Configuration File, ja päästään tähän:




Keskivaiheilla löytyy laatikko Choose File. Painetaan sitä ja päästään Windows exploreriin, josta haetaan konfigurointitiedosto:



Valitaan tiedosto ja painetaan alhaalta Open. Päästään takaisin tähän ruutuun:



Keskeltä alhaalta painetaan Upload. Tämän jälkeen avautuu viimeinen ikkuna:



Odotetaan noin minuutin verran, jonka jälkeen konfigurointi on valmis. Lopuksi painetaan ylhäältä oikealta Logout tai katkaistaan laitteesta virta. Konfiguroinnin aikana laitteen päällä olevat valot vilkkuvat ja jokin valo voi jäädä vilkkumaan, vaikka konfigurointi on valmis.